



**D A T - 6 0**  
 Cassette digitale audio Maxell  
 60 minutes




9.95\$  
 A - 14401

**D A T - 9 0**  
 Cassette digitale audio Maxell  
 90 minutes




10.95\$  
 A - 14402

**D A T - 1 2 0**  
 Cassette digitale audio Maxell  
 120 minutes




12.95\$  
 A - 14403

**A L V 1 1**  
 Boîtier à cassette VHS et Beta




50¢  
 A - 14404

**A L D V D 1**  
 Boîtier de DVD simple




30¢  
 100/25\$ 10/2.80\$  
 A - 14405

**A L D V D 2**  
 Boîtier de DVD double




30¢  
 100/25\$ 10/2.80\$  
 A - 14406

**G B - 1 0**  
 Boîtier de CD simple noir




30¢  
 100/20\$ 10/2.50\$  
 A - 14407

**ALCD5.2MM**  
 Boîtier de CD mince transparent




20¢  
 A - 14408

**A L C D 2**  
 Boîtier de CD double transparent




45¢  
 100/35\$ 10/4\$  
 A - 14409

**A L C D P 1**  
 Boîtier de CD double rouge, jaune,  
 blanc et jaune




39¢  
 100/30\$ 10/3.50\$  
 A - 14410

**A L C D 5**  
 Boîtier de CD quadruple noir



1.25\$  
 100/90\$ 10/10\$  
 A - 14411


**D K I T 9 6**  
 Ensemble d'installation de soucoupe  
 satellite incluant : 1 boussole,  
 100 pieds de câble RG6, silicone,  
 1 double mise à la terre, vis et autre



5.95\$  
 A - 14412

**0 1 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour :  
 Ronette{SA-075-BF40},  
 PerpetuumEbner{PE-20,30,45,90}.



A - 14413 5.50\$

**0 2 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour :  
 B.S.R.{TC8}.



A - 14414 5.50\$

**0 5 D / S**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour :  
 Philips{AG-3224, 3306, 3310, 32}.



A - 14415 5.50\$

**1 0 D / S**


Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour :  
 Sonotone{21T, 23T, 35T}.



A - 14416 5.50\$

**1 1 D / S**


Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour :  
 Sonotone{2T, 2TA}.



A - 14417 5.50\$

**2 0 D / S**

Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour :  
 Garrard{KS-40 ASS, 41 BSS, 41 CSS},  
 Sonotone{3509}.



A - 14418 5.50\$

**2 3 D c e**

Aiguille de table tournante pointe de diamant avec balais remplacement pour :  
 Pickering{DAT2, D1507AT}.



A - 14419 16.00\$

**2 6 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour :  
 Shure{SH, N-44-7},  
 Dual{DN-305}.



A - 14420 16.00\$

**3 0 D / S**

Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour :  
 Dual{DN-6}.



A - 14421 5.50\$

**3 7 S**

Aiguille de table tournante pointe de saphir remplacement pour :  
 General Electric  
 {RPJ-01 5/0 VRI RPJ/RPX}.



A - 14422 5.50\$

**4 0 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour :  
 General Electric{C660EA2224}.



A - 14423 5.50\$

**4 2 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour :  
 Electro voice{E.V-26(2605)}.



A - 14424 5.50\$

**4 4 D / S**

Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour :  
 Electro voice{117,131,148(2616)}.



A - 14425 5.50\$

**4 9 D / S**


Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour :  
 Euphonic{U10, 11, 253, 254, 255}.



A - 14426 5.50\$

**5 6 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour :  
 Piezo{ST-7}.



A - 14427 5.50\$

**6 0 D E**


Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour :  
 National Panasonic{EPS-270ED}.



A - 14428 19.00\$

**6 2 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant original pour :  
 Seeburg{Juke box stéréo}.



A - 14429 16.00\$

**6 8 D / S**


Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour :  
 Magnavox{560, 344, 45}.



A - 14430 5.50\$

**7 2 D / S**


Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : Dual{DN-5, 52, 54, 55}.



A - 14431 5.50\$

**7 3 D c e**

Aiguille de table tournante pointe de diamant avec balais remplacement pour : Pickering{D-3000}.



A - 14432 19.00\$

**7 4 D / S**


Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : J.V.C. (Nivico Vic.) {VPF-96, PU3012(DTS1), Singer{PU3012}.



A - 14433 5.50\$

**8 2 D / S**


Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : B.S.R.{ST8, ST9}.



A - 14434 5.50\$

**8 3 D / S**

Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : Astatic{N-50}.



A - 14435 5.50\$

**8 4 D / S**


Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : Sonotone{9Ta, 16T}.



A - 14436 5.50\$

**8 5 D / S**


Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : Electro voice{5000(2625)}.



A - 14437 5.50\$

**8 7 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Shure{SH, N-44,c}.



A - 14438 16.00\$

**8 8 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Shure{SH, N-55E}.



A - 14439 19.00\$

**9 0 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Shure{SH N-71, N75-6, 6II, B/II}, Dual{DN-325}.



A - 14440 16.00\$

**9 2 D / S**


Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : General Electric{C100}.



A - 14441 5.50\$

**9 8 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Excel{S-70SR, HR}, Sanyo{ST-25}, Leson{ES-70}.



A - 14442 16.00\$

**1 0 1 D / S**

Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : B.S.R.{ST12, 14}.



A - 14443 5.50\$

**1 0 5 D / S**

Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : Zenith{142, 167}.



A - 14444 5.50\$

**1 0 7 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Sony{ND-119P, 120P}.



A - 14445 16.00\$

**1 0 8 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Sony{ND-127P}.



A - 14446 16.00\$

**1 1 0 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Shure{SH, VN 35}, Yamaha{VN-35}.



A - 14447 19.00\$

**1 1 9 D / S**

Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : B.S.R.{ST19, 22}.



A - 14448 5.50\$

**1 2 0 D / S**

Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : B.S.R.{ST-20, 21}.



A - 14449 5.50\$

**1 2 1 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Philips{GP400}.



A - 14450 16.00\$

**1 2 3 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Philips{GP401}.



A - 14451 19.00\$

**1 2 8 D / S**

Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : Varco{60, 62, 65, 67, 68, 70, 72, 75}.



A - 14452 5.50\$

**1 3 3 D E**


Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Audio Technica{ATPN-3}.



A - 14453 19.00\$

**1 3 7 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Audio Technica{ATXN-1}.



A - 14454 16.00\$

**1 3 9 D / S**

Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : Astatic{153(N-56)}.



A - 14455 5.50\$

**1 4 1 D / S**

Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : Astatic{142(N-72)}.



A - 14456 5.50\$

**1 4 3 D / S**


Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : B.S.R.{ST14}.



A - 14457 5.50\$

**1 5 8 D / S**

Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : R.C.A.{117-330}.



A - 14458 5.50\$

**1 5 9 D / S**

Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : R.C.A.{115-277}.



A - 14459 5.50\$

**1 6 0 D E**


Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Shure{SH N75EDT2}.



A - 14460 19.00\$

**1 6 6 D / S**

Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : Tetrad{12}.



A - 14461 5.50\$

**1 7 0 D / S**


Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : Astatic{346/348(N-76)}.



A - 14462 5.50\$

**1 7 3 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : National Panasonic{EPS-18}.



A - 14463 5.50\$

**1 8 7 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Shure{SH, N75C}.



A - 14464 16.00\$

**1 8 9 D / S**


Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : B.S.R.{ST16}.



A - 14465 5.50\$

**1 9 1 D / S**

Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : Varco{TN-4A}.



A - 14466 5.50\$

**1 9 6 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Hitachi{DS-ST 102}, Sharp{STY-750}.



A - 14467 16.00\$

**1 9 9 D / S**


Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : Tetrad{T-1L}.



A - 14468 5.50\$

**2 0 0 D / S**

Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : Tetrad{T-3M}.



A - 14469 5.50\$

**2 0 1 D / S**

Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : Tetrad{T-5H}.



A - 14470 5.50\$

**2 0 3 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Pioneer{PN-135}.



A - 14471 16.00\$

**2 0 5 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : Shure{SH, N-70B, 72B}.



A - 14472 16.00\$

**2 0 8 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Sony{ND-133G}.



A - 14473 16.00\$

**2 1 1 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Audio technica{A4-7D}, Sony{ND-132GA, ND-126G}.



A - 14474 16.00\$

**2 2 1 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : ADC{RSQ-30, 31, 33}.



A - 14475 16.00\$

**2 2 4 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Excel{S-70ER}, Leson{ES-90E}.



A - 14476 19.00\$

**2 3 6 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Pioneer{PN-15}.



A - 14477 16.00\$

**2 3 9 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Seeburg{SHOWCASE}.



A - 14478 16.00\$

**2 4 1 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Shure{SH, N70EJ}.



A - 14479 19.00\$

**2 4 4 D E**


Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Shure{SH, N91ED}, Dual{DN-345}, Sanyo{N-91ED}.



A - 14480 19.00\$

**2 4 5 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Sony{ND-134G}.



A - 14481 16.00\$

**2 4 7 D / S**


Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : General Electric{C500}.



A - 14482 5.50\$

**2 5 2 D / S**


Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : Tetrad{32}.



A - 14483 5.50\$

**2 5 7 D / S**


Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : Tetrad{14}.



A - 14484 5.50\$

**2 5 9 D / S**

Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : Astatic{140-142(N-60)}.



A - 14485 5.50\$

**2 7 1 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Audio technica{ATS-11}, Akai{APN-2, 5}, Hitachi{DS-ST 26}, Columbia{DSN-28}, Toshiba{N-52DY}, Trio Kenwood{N-41A}, National(Panasonic){EPS-30STSD, 35STCSD}, J.V.C. (Nivico Vic.){DT-35}, Sony{ND-129G}.



A - 14486 16.00\$

**2 7 2 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Audio Technica{ATS-10}, National (Panasonic){EPS-35STSD}, Philips{ATS-10}, Toshiba{N-53DY}.



A - 14487 16.00\$

**2 7 5 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Sony{ND-136G}.



A - 14488 16.00\$

**2 7 6 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Sony{ND-60G}.



A - 14489 16.00\$

**2 8 4 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Pioneer{PN-150}.



A - 14490 16.00\$

**2 8 7 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Sansui{SN-37}.



A - 14491 16.00\$

**2 8 8 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Hitachi{DS-ST 25}.



A - 14492 16.00\$

**2 9 0 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : National(Panasonic){EPS-270}, Aiwa{AN-6}.



A - 14493 16.00\$

**2 9 2 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Audio Technica{ATN-71}, Marantz{500-S}, Sharp{STY-115}, Columbia{DSN-39, 39C}, National (Panasonic){EPS-74STSD, STGSD}, Osaka Onkyo{DN-35ST}, Mitsubishi{3D-42M}.



A - 14494 16.00\$

**2 9 5 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Audio Empire{S-4000D/I}.



A - 14495 16.00\$

**2 9 7 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Audio Empire{S-2000}.



A - 14496 16.00\$

**2 9 9 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Shure{SH, N-93E, 8}.



A - 14497 19.00\$

**3 0 7 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Sanyo{ST-28}.



A - 14498 16.00\$

**3 1 0 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Akai{RS-90}, Aiwa{AN-7}, Audio Technica{ATN-3711}, National(Panasonic){EPS-76STSD}, Fisher{ST-53D, 53ZD}.



A - 14499 16.00\$

**3 2 0 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Shure{SH, VN45HE}.



A - 14500 39.00\$

**3 3 9 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Audio empire{S-2000E}.



A - 14501 19.00\$

**3 4 3 D / S**

Aiguille de table tournante pointe de diamant et de saphir remplacement pour : B.S.R.{ST17}.



A - 14502 5.50\$

**3 4 5 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : National Panasonic{EPS-27}.



**A - 14503** 16.00\$

**3 5 3 D E**


Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Trio Kenwood{N-39/II}.



**A - 14504** 19.00\$

**3 5 4 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Trio Kenwood{N-45}, Akai{RS-100, 120}, Hitachi{DS-ST 103}.



**A - 14505** 19.00\$

**3 5 8 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Jelco{ND 15E}.



**A - 14506** 16.00\$

**3 6 2 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Audio technica{ATN-952}, Trio Kenwood{N-49}.



**A - 14507** 16.00\$

**3 6 3 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Audio technica{ATN-952}, Mitsubishi{3D-44M}, Osaka Onkyo{DN-40ST}, Sanyo{ST-43, 10J}, Fisher{ST-43D}.



**A - 14508** 16.00\$

**3 6 7 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Aiwa{AN-1A, 35}, CEC{CN-1, 2}, J.V.C. (Nivico vic){DT-36}, NEC{LP-75D}, Piezo{AN-218}, Sanyo{ST-G8}, Fisher{ST-34D}.



**A - 14509** 16.00\$

**3 7 2 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Audio Technica{ATN-3410, 3451D}, Telefunken, Sanyo{ST-42D}, J.V.C.(Nivico Vic){DT-38L}, Sansui{SN-202}, Toshiba{N-60 DY}.



**A - 14510** 16.00\$

**3 7 5 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Sanyo{ST-20D, 27DL, G7}.



**A - 14511** 16.00\$

**3 7 7 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : CEC{MC-17}.



**A - 14512** 16.00\$

**3 7 9 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Audio Technica{AT-55-7D}, Sony{ND-125G}.



**A - 14513** 16.00\$

**3 8 1 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Audio Technica{ATN-120E}.



**A - 14514** 19.00\$

**3 8 3 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Audio Technica{ATN-105}.



**A - 14515** 16.00\$

**3 8 4 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Philips{GP-400/II}.



**A - 14516** 16.00\$

**3 8 6 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Philips{GP-400/III}.



**A - 14517** 16.00\$

**3 9 7 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Shure{SH, SS-35C}.



**A - 14518** 16.00\$

**4 0 2 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Audio Technica{ATN-13}, Sanyo{ST-15D}.



**A - 14519** 16.00\$

**4 0 4 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Audio Technica{ATN-15}.



**A - 14520** 19.00\$

**4 1 1 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Akai{RS-95}.



A - 14521 19.00\$

**4 1 6 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : National (Technics){EPS-23CS}.



A - 14522 16.00\$

**4 2 1 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : National (Technics){EPS-25ED, ES}.



A - 14523 19.00\$

**4 2 9 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Toshiba{N-290}, Philips{GP-397/III}.



A - 14524 16.00\$

**4 3 1 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Toshiba{N-44}.



A - 14525 16.00\$

**4 3 2 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Columbia (japon){DSN-45}, Sanyo{ST-G5, G6}, Brother{BR-26}, J.V.C. (Nivico Vic){DT-51}, Sharp{STY-132, SG-20}, Toshiba{N-40C}, Fisher{ST-G5}.



A - 14526 4.50\$

**4 3 5 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Sansui{SN-80}.



A - 14527 16.00\$

**4 3 9 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Tectron (Componel){T-812-S}.



A - 14528 16.00\$

**4 4 2 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Toshiba{N-20C}.



A - 14529 16.00\$

**4 4 9 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Trio Kenwood{N-50}, Jelco{ND 50D}.



A - 14530 16.00\$

**4 5 2 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Shure{SH, N95ED}, Aiwa{N-95ED}, Dual{DN-370}.



A - 14531 19.00\$

**4 5 8 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Ortofon{LM-10}.



A - 14532 19.00\$

**4 6 2 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Columbia (japon){DSN-51}, Osaka Onkyo{DN-54ST}, Piezo{AN-125}.



A - 14533 16.00\$

**4 6 3 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : J.V.C. (Nivico Vic){DT-37}.



A - 14534 16.00\$

**4 6 5 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Ortofon{Remplacement universel pour EW par F-15, FF, 15MKI, Y, MKII}.



A - 14535 19.00\$

**4 7 0 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Audio Technica{ATN-3601, 3651}, Sony{ND-142G}, Sharp{STY-138}, J.V.C. (Nivico Vic){DT-55, III}.



A - 14536 16.00\$

**4 7 3 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Pioneer{PN-K65}.



A - 14537 16.00\$

**4 8 6 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Audio Technica{ATN-3712E}, Osaka Onkyo{DN-201STE}.



A - 14538 19.00\$

**4 9 2 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour :  
Audio Technica{ATN-3601E, 3651E}.



A - 14539 19.00\$

**4 9 5 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour :  
National (Technics){EPS-27CS, 28CS}.



A - 14540 16.00\$

**5 1 3 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour :  
Audio Technica{ATN-102P},  
Hitachi{DS-ST 33},  
National Panasonic {EPS-90STGD, SMBD}.



A - 14541 16.00\$

**5 3 6 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour :  
Audio Technica{ATN-101P}.



A - 14542 16.00\$

**5 3 9 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour :  
Sansui{SN-707},  
Mitsubishi{3D-52M}.



A - 14543 16.00\$

**5 7 0 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour :  
Audio Technica{VM3-6B},  
Osaka Onkyo{DN-38ST}.



A - 14544 16.00\$

**5 8 0 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour :  
Shure{SH, N-44-G}.



A - 14545 16.00\$

**5 9 0 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour :  
Audio Technica{ATN-3830, 3831},  
Sharp{STY-124}, Aiwa{AN-50},  
Mitsubishi{3D-51M}, Hitachi{DS-ST 16},  
Osaka Onkyo{DN-62ST}, Fisher{ST-103},  
Columbia (Japon){DSN-63},  
J.V.C. (Nivico Vic){DT-56}.



A - 14546 16.00\$

**6 0 0 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour :  
Audio Technica{ATN-892},  
Sanyo{ST-38D}, Fisher{ST-38D}.



A - 14547 16.00\$

**6 0 2 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour :  
Shure{SH, N-92-F}.



A - 14548 16.00\$

**6 0 6 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour :  
Normarh{N-12}.



A - 14549 16.00\$

**6 1 1 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour :  
Shure{SH, N94}.



A - 14550 16.00\$

**6 1 3 D E**


Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour :  
Shure{SH, 97}.



A - 14551 16.00\$

**6 1 5 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour :  
Toshiba{N-45}.



A - 14552 16.00\$

**6 2 9 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour :  
Sanyo{ST-66},  
Fisher{ST-66D}.



A - 14553 16.00\$

**6 5 0 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour :  
Sharp{STY-122}.



A - 14554 16.00\$

**6 5 9 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour :  
Shure{SH, N-75ED}.



A - 14555 19.00\$

**6 6 0 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour :  
Shure{SH, N-75EJ/II}.



A - 14556 19.00\$

**6 6 3 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Shure{SH, SS-78B}.



**A - 14557** 19.00\$

**6 7 0 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : ADC{RSQ-32, 34, 36}.



**A - 14558** 19.00\$

**6 7 1 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : ADC{RSX, RSZ, RZL, RXL, RVL}.



**A - 14559** 19.00\$

**6 7 5 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Pickering{DAME-2, D1500, AM2}.



**A - 14560** 19.00\$

**6 8 8 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Sanyo{ST-G10}, Toshiba{N-77}.



**A - 14561** 16.00\$

**6 9 1 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Fisher{ST-05}, Sanyo{ST-05}, Sharp{STY-146}.



**A - 14562** 16.00\$

**6 9 3 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Toshiba{N-50C}.



**A - 14563** 16.00\$

**7 0 5 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Trio Kenwood{N-65}.



**A - 14564** 16.00\$

**7 0 7 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Toshiba{N-37}.



**A - 14565** 16.00\$

**7 1 0 D E c e**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique avec balais remplacement pour : Pickering{D625E}.



**A - 14566** 19.00\$

**7 2 0 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Sanyo{ST-07}.



**A - 14567** 16.00\$

**7 2 5 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Trio Kenwood{N-67}, Sansui{SN-P212}.



**A - 14568** 16.00\$

**7 2 8 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : National Panasonic{EPS-30ES}.



**A - 14569** 19.00\$

**7 3 1 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Toshiba{N-62C, 66C}.



**A - 14570** 16.00\$

**7 4 1 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : CEC{CN-112}, Fisher{ST-08}, Sanyo{ST-08D}.



**A - 14571** 16.00\$

**7 4 5 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Marantz{TT-153}, National Panasonic{EPS-51CS}.



**A - 14572** 16.00\$

**7 5 2 D E**


Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Pickering{DJ/DJP}.



**A - 14573** 19.00\$

**7 5 3 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Stanton{D71EE, 72E, 73E, 78E}.



**A - 14574** 19.00\$

**7 5 6 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Sanyo{ST-09}.



A - 14575 16.00\$

**7 5 8 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Ortofon{OM-PRO}.



A - 14576 16.00\$

**7 5 9 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Ortofon{OM-5E}.



A - 14577 19.00\$

**7 7 1 D**


Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Fisher; Columbia{SJM-68}.



A - 14578 16.00\$

**7 7 2 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Trio Kenwood{N-54}.



A - 14579 16.00\$

**7 7 5 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Sanyo{ST-140, G13}, Fisher{ST-140}.



A - 14580 16.00\$

**7 8 9 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : J.V.C. (Nivico Vic){DT-55/2B}.



A - 14581 16.00\$

**7 9 1 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Stanton{D-5107 AL}.



A - 14582 25.00\$

**7 9 2 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Stanton{D-50AMKII}.



A - 14583 19.00\$

**7 9 3 D E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique remplacement pour : Stanton{D-6800SL}.



A - 14584 19.00\$

**7 9 4 D**

Aiguille de table tournante pointe de diamant remplacement pour : Osaka Onkyo, Gradiente{GP-505}.



A - 14585 16.00\$

**SS35C-Z**

Aiguille originale de table tournante Shure à pointe de diamant



A - 14586 27.00\$

**TKN97E**

Aiguille de table tournante pointe de diamant elliptique original pour TKD.



A - 14587 12.50\$

**C 2 9 0 D**

Cartouche de table tournante universelle pour l'aiguille 290D



A - 14588 23.95\$

**SC35C**

Cartouche de table tournante Shure "Scratch | Mix | Spin"



A - 14589 45.00\$

**QD-700-228D**


Cartouche de table tournante Excel pour l'aiguille 228DE



A - 14590 29.95\$

**C - 3 1 0 2**

Coquille pour table tournante



A - 14591 13.95\$

**C - 1 0 0 0**

Coquille pour table tournante



A - 14592 7.95\$

## **Adaptateur cellulaire pour l'auto**

Adaptateur de courant pour cellulaire  
avec branchement d'allume-cigarettes.

Modèle recent

7.95\$

A - 14593



## **Adaptateur cellulaire pour l'auto**

Adaptateur de courant pour cellulaire  
avec branchement d'allume-cigarettes.

Modèle démoder

3.95\$

A - 14594



## **Etui de cuir pour cellulaire**

Étui de cuir pour téléphone cellulaire

Modèle recent

7.95\$

A - 14595



## **Adaptateur cellulaire pour l'auto**

Étui de cuir pour téléphone cellulaire

Modèle démoder

3.95\$

A - 14596



## **Pompe à l'eau**

Pompe circulatrice pour l'eau

3000RPM à 110Vac

9.95\$

A - 14597



## **Pompe à l'eau submersible**

Pompe à l'eau submersible pour l'eau 110Vac

19.95\$

A - 14598

